らくらく!セットアップシート

パソコンに接続する Step.1

ディスクの再生や書き込みなどに必要な Step.2 ソフトウェアをインストールする

Step.3

転送速度を最適化する

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。以下の手順で、セットアップを行ってください。

完了

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。

□ドライブ本体。 - イジェクトボタン メディアの出し入れの際に押します。

< 背面 >

パワーランプ兼アクセスランプ 電源ON時に点灯、アクセス時 に点滅します。

USB3 ∩接続時:青年 USB2.0接続時: 緑色 □USBケーブル.....

本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷されています。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 □ユーティリティーCD (CD-ROM) 1枚

.... 1枚 ※ 別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

O

パソコンに接続する

パソコンの電源をONにしてWindowsを起動し、付属のUSBケーブルをパソコンに接続します。

本製品を、パソコンに接続すると、OS標準のドライバーが自動的にインストールされます。

JISBコネクター

付属のUSBケーブルで

パソコンと接続します。

(POWER)

2 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続し、電源を ON にします。

1 パソコンの電源を ON にして Windows を起動します。

3 USB ケーブルをパソコンと本製品へ接続します。

コンピュータ(マイコンピュータ)に以下のアイコンが追加されましたか?

アイコンが追加されていない場合は、本製品の電源が ON になっているか、USB ケーブルや電源ケー ブルが正しく接続されているか確認してください。

Windows 7/Vista の場合



Windows XP の場合 ※まれにパソコン(Windows)のレジストリー情報が破損 しているためにアイコンが表示されないことがあります。その場合は、弊社ホームページ (buffalo.jp) の検索 ウィンドウに半角で「BUF18242」と入力し、検索ボタン をクリックしてください。対策方法をご案内しています。



O

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェアをインストールする

ディスクの再生や書き込みなどに必要なソフトウェア「CyberLink Blu-ray Disc Suite」をインストールします。ディスクの再生や書き込みなどは、このソフトウェアを 使用します。必ずインストールしてください。CyberLink Blu-ray Disc Suiteの詳細は、裏面を参照してください。

ユーティリティーCDを本製品に挿入します。

く横置きの場合>

-(〇) イジェクトボタン

<縦置きの場合>

イジェクトボタン ※ どちらか一方のボタンを押 ※ ディスクホルダー2筒所の間に

ディスクをセットしてください。

せばトレーが出てきます。

以下の画面が表示されたら? (Windows 7/Vista のみ)

ユーティリティー CD をセットすると、以下の画面が表示されることがあります。 その場合は、以下の箇所をクリックしてください。



をクリックします。

[はい] または [続行] をク

リックします。



[かんたんスタート] をクリッ クします。



[CyberLink Blu-ray Disc Suite のインストール]をクリックします。

インストール画面が表示されますので、画面に従ってインストールします。

注 意

- ●インストールするソフトウェアの選択画面が表示された場合は、すべて のソフトウェアを選択してください。
- ●インストールに数十分程度かかります。同じ画面のまま停止しているよ うに見えることもありますが、そのままお待ちください。
- ●ユーザー登録の画面が表示されたら、ユーザー登録を行ってください。
- ●旧バージョンのソフトウェアがインストールされている場合は、アンイ ンストールされます。

インストールが完了したら、画面に従ってパソコンの再起動をしてください。

デスクトップに CyberLink Blu-ray Disc Suite のアイコンが表示さ れていますか?

CyberLink Blu-ray Disc Suite が正常にインストールされると、デスクトップに 以「下のアイコンが表示されます。表示されない場合は、パソコンを再起動してくだ さい。それでも表示されない場合は、Cyberl ink Blu-ray Disc Suite を再インス ールしてください。



が表示されていますか?

Step.3へつづく



쨰 転送速度を最適化する

本製品の転送速度を最適化する「TurboUSB機能」を有効にし、本製品の性能が最大限発揮できるようにします。TurboUSB機能を有効にしないと、書き込み速度が制限 されることがありますので、必ず有効にしてください。

O

S

ユーティリティーCDを本製品にセットし直します。



- イジェクトボタンを押して、 トレーを出します。
- 2 CD を入れたまま、トレー を戻します。(イジェクトボ タンを押します)

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行]をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[はい]または[続行]をクリックします。



[オプション] をクリック します。

[TurboUSBを有効化します]をクリックします。

画面の指示に従って、TurboUSB設定ユーティリティーをイン ストールします。

注意

インストール中に以下の画面が表示されたら?

(Windows 7/Vistaのみ)

TurboUSB設定ユーティリティー のインストール中に「プログラム を続行するにはあなたの許可が必 要です」と表示されることがあり ます。その場合は、[続行]をク リックしてインストールを続行し てください。

[はい] または [続行] をクリッ クします。

[スタート]ー[(すべての)プログラム]ー[BUFFALO]ー [TurboUSB]ー [TurboUSB for XXXXX] を選択します (XXXXXは本製品の製品名です)。

[TurboUSB for XXXXX]を -クリックします。

止するには、「中止」ポタンを押してください。 逐化を停止するには、「無効」ポタンを押してください

中止無效

・[有効] をクリックします。

注意

「対象となるデバイスが接続されていません」や「TurboUSB 機能を有効 化できませんでした」と表示されたときは?

付属ソフトウェアのインストール後に再起動していないか、本製品が正しく 接続されていない可能性があります。[OK]をクリックして画面を閉じた後、パソコンを再起動してください。パソコンの再起動後、本製品が正しく接続 されているか確認し、再度手順5から行ってください。

「TurboUSB 機能を有効にしました。」と表示されたら、USB ケーブル を抜き差して[再起動]をクリックします。

₩メモ

TurboUSB 機能の設定を変更する場合 や、設定の確認を行う場合は、裏面の 「TurboUSBについて」を参照してくだ さい。



■Windows 7の場合

裏面を参照して、TurboUSBが有効となっているか確認してくだ

■Windows Vista/XPの場合

タスクトレイのアイコン(🌄 、🍆)をクリックしたときに、表示されるメニューに「TurboUSB」の文字が入っていますか?

表示されていない場合は、TurboUSBが有効になっていません。TurboUSBが 有効になっていないと、書き込み速度が制限されることがあります。Step.3の手順を再度行って有効にしてください。



以上で完了です。

ディスクの再生や書き込み、映像の編集などには、CyberLink Blu-ray Disc Suiteを使用します。画面で見るマニュアル「使い かたガイド」をご覧ください。

本製品の取り外し

パソコンの電源スイッチが ON のときに本製品を取り外すときは、本製品からメ ディアを取り外した後、次の手順で行ってください。

ペメモ

パソコンの電源スイッチが OFF のときは、そのまま取り外せます。

■Windows 7 の場合

- 本製品にアクセスしていないことを確認して、本製品を取り外してください。
- ※本製品の取り外し時にパソコンの操作は必要ありません。タスクトレイのアイ コン(🐜)は、メディアの取り出しに使用します。

■Windows Vista/XP の場合

本製品を取り外します。

- タスクトレイに表示されているアイコン (Խ 📞 のいずれか) をクリック
 - ※一部の製品ではクリックではなく、右クリックの場合があります。

本製品を安全に取り外すことができるというメッセージが表示されたら、

取り外し(または停止)のメニュー項目をクリックします。

(3

Windows Vista/XP の場合、本製品の取り外し(または停止)のメニュー に表示されるデバイス名は製品によって異なります。デバイス名について は、仕様を参照してください。

Q&A/画面で見るマニュアル(と)

ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに表示される画面(ドライブ ナビゲーター) から [Q&A] をクリックするとパソコンにインストールされ ます。インストール後は、デスクトップにあるBUFFALO「BD製品Q&A」を ダブルクリックすると表示できます。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルは、ユーティリティーCDを本製品にセットしたときに 表示される画面(ドライブナビゲーター)から[マニュアルを読む]をク リックして表示します。

使いかた

画面で見るマニュアル「使いかたガイド」を参照してください。また、ソフトウェ アのマニュアルやヘルプにも使いかたが案内されていますので、あわせてご覧 ください。

画面で見るマニュアル 「使いかたガイド」をご覧ください

使いかたガイドは、ユーティリティー CD を本製品にセットしたときに表 示される画面から、[マニュアルを読む] をクリック→[添付ソフトウェア の使い方ガイドを見る]を選択して[開始]をクリックすると表示できます。

TurboUSBについて

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。ここでは、TurboUSB 機能の注意や設定の変更方法、設定の確認方法を説明します。

- ●USB3.0 または USB2.0 で接続してください。USB1.1 には対応しておりません。
- ●付属のユーティリティー CD に収録されている TurboUSB は、本製品専用です。 他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属の TurboUSB で本製品の転 送速度を高速化することはできません。

■設定の変更方法

[スタート]-[(すべての) プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for (本製品の 製品名)]を実行すると、有効/無効を切り替えられます。

※[スタート]メニューで TurboUSB が表示されない場合は、表面の Step.3 の手順で、 TurboUSB を有効にしてください。

■設定の確認方法

● Windows 7 の場合

① マイコンピュータ上のドライブアイコンを右クリックし、「プロパティ」を選択します。

② 画面の上にある [ハードウェア] タブをクリックします。

③「デバイス機能の概要」の「場所」に「TurboUSB」の文字が入っていれば、有効になってい

● Windows Vista/XP の場合

タスクトレイのアイコン (Խ 、 🗞) をクリックします。表示されたメニューに

「TurboUSB」文字が入っていれば、有効になっています。 USB 大容量記憶装置 (TurboUSB) - ドライブ (F:) を安全に取り外します

※画面は、お使い のOSによって ■(i) 15:00 異なります。

■TurboUSB 機能が不要となったら

TurboUSB機能が不要になった場合は、「スタート 1-「(すべての) プログラム 1-IBUFFALO1 [TurboUSB]-[アンインストール] でアンインストールできます。

※ 本製品の TurboUSB をアンインストールすると、本製品以外の製品の TurboUSB 機能も アンインストールされます。本製品の TurboUSB 機能を停止させたい場合は、アンインス トールせず無効に設定することをお勧めします。

Q&A(困ったときは)



ユーティリティーCDには、本製品のQ&Aが収録されています。分からないことがあったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。 あったときや、困ったときにご覧ください。Q&Aは以下の方法で表示できます。

ユーティリティーCDを本製品にセットします。

※ Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行] をクリックしてください。また、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可 しますか?」や、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示された 、[はい]または[続行]をクリックします。

※ ドライブナビゲーターが起動します。起動しないときは、ユーティリティー CD 内の 「DriveNavi.exe」をダブルクリックしてください。

2 [Q&A]をクリックします。

※「BD製品 Q&A」がパソコンにインストールされます。

③ パソコンのデスクトップにある BUFFALO 「BD 製品 Q&A」 をダブルクリッ

使用時の注意

以下の注意を必ずお守りください。

注意 あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。

●本製品を長時間使用した場合は、一旦パソコンから取り外した後、数分 経ってからお使いください。

本製品を長時間使用した後、そのまま書き込みなどを行うと、正常に動作 しないことがあります。

- カートリッジ付のDVD-RAMディスクを使用する場合は、カートリッジか らディスクを取り出して本製品にセットしてください。 カートリッジ付のDVD-RAMディスクは、そのまま使用できません。
- 一部のウイルス対策ソフトウェアをお使いの場合、本製品の動作が不安定 になることがあります。

CyberLink Blu-ray Disc Suite のご質問、お問い合わせ先

お問い合わせ先 サイバーリンク株式会社

電話 0570-080-110 (一般電話)

03-5977-7530 (PHS、一部 IP 電話など) 受付時間 10:00 ~ 13:00 14:00 ~ 17:00 (土日祝日、サイバーリンク社休業日を除く)

インターネット http://jp.cyberlink.com/support

※株式会社バッファローでは、CyberLink Blu-ray Disc Suiteに関するお問合せは 承っておりません。あらかじめご了承ください。

※ ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

ソフトウェアの概要

CyberLink Blu-ray Disc Suite は、ディスクの再生、ディスクへの書き込み、映像編集な ど各用途に適したソフトウェアを収録したソフトウェアパッケージです。ここでは、収録 されたソフトウェアの概要を説明します。

- CPRM 保護されたディスクの再生、編集をするにはインターネット接続による認証
- ●「1回だけ録画可能(コピーワンス)」データを録画した、または「ダビング10」でムー ブした CPRM 対応メディアの再生をデジタル出力 (DVI/HDMI) するには、HDCP 対応 VGA カードと HDCP 対応モニターが必要です。

映像 (映画など) ディスクの再生や、 DVD レコーダーなどで録画したディスクを再生するには

<PowerDVD(アップスケーリング再生対応)>

映像ディスクの再生ソフトウェアです。Blu-rayメディアの映像コンテンツやDVD-Video、市販のDVDレコーダーで録画したディスクの再生などを再生することができます。また、BD/DVDレコーダーで録画されたAVCREC形式のディスクの再生や、イ ンターネットを使用して BD ディスク (BD-Live 付) のコンテンツにアクセスできるサー ビス「BD-Live (Blu-ray Disc Profile 20)」 Intel. NVIDIA. ATI の各グラフィックカード に最適化して低い CPU 使用率でストレスのない影像を楽しむことができる「グラフィッ クボードの再生支援機能 (ハードウェアアクセラレーション)」に対応しています。

BD-Live (Blu-ray Disc Profile 2.0) について

本製品は、BD-Live に対応しています。BD-Live とは、Blu-ray ディスクの新しい機能で、 インターネットを使用してBDディスク(BD-Live付)のコンテンツにアクセスできるサービスです。BD-Live 対応ディスクで、多様な最新のコンテンツ(最新の予告編、BD-Live だけの特典やイベントなど) のダウンロードや、画期的なインタラクティブ機能を使った コンテンツを鑑賞できます。使用方法は、BD-Live 対応のディスクをご覧ください。

パスワード保護 (暗号化) したディスクの作成や、 音楽 CD の作成、ディスクをコピーするには

データディスクや音楽 CD などを作成するソフトウェアです。作成するディスクを暗号化する機能も備えています。暗号化されたデータの読み出しにはパスワードが必要となるた め、万が一、紛失や盗難にあった場合でも外部へのデータ流出を防ぐことができます。



本製品を選択してお使いください。

映像の編集をしたり、SD 画質の映像を HD 画質にアップスケーリングして、AVCHD や Blu-ray ディスクの作成をするには

<PowerDirector(アップスケーリング保存対応)>

動画編集をしたり、市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク (BDAV 形式や BDMV 形式) の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェ です。AVCHD 形式のハイビジョン DVD ディスク作成も可能です。PSP®や iPod で 再生可能な MPEG4 ファイルの作成も可能です。

※PSP®「プレイステーション・ポータブル」は、株式会社ソニー・コンピュータエンタテ インメントの登録商標です。

※本製品は、株式会社バッファローのオリジナル製品であり、株式会社ソニー・コンピュー タエンタテインメントのライセンス商品ではありません。

※PSP®システムソフトウェアは、随時提供するバージョンアップによって様々な機能追 加やセキュリティーの強化を行っております。お客様がお持ちの PSP®バージョンをご 確認のうえ、常に最新版にアップデートしてご利用ください。PSP®システムソフトウェ アの情報やアップデート方法については株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメ ントの商品情報ページ (www.jp.playstation.com/psp/) をご覧ください。

※iPod は、米国ならびにその他の国において登録されている米国アップルコンピュータ

○ 映像をディスクに保存する (オリジナル映像ディスクの作成)、 DVD レコーダーで録画した映像を編集するには

<PowerProducer>

高画質のハイビジョンデジタルビデオカメラで撮影した HD 映像をキャプチャーしたり 市販の Blu-ray プレーヤーで再生可能な Blu-ray ディスク (BDAV 形式や BDMV 形式) の作成や、DVD-Video などの映像ディスクの作成ができるソフトウェアです。AVCHD 形式のハイビジョン DVD ディスク作成も可能です。

パソコンのデータを自動的にバックアップするには

データのバックアップソフトウェアです。起動ドライブの環境をバックアップすることもできます。バックアップするデータを DVD や CD に保存したいときにお使いください。

(・) パソコンのデータをディスクに保存するには

<InstantBurn>

ードディスクや USB メモリーのようにファイル単位でデータを書き込むことができる ソフトウェアです。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために 守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお

本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない | 一般対に行ってはいりないとこで記載していると。 | 警告 | と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 **注意** えられる内容を示しています。


△ ○ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

警告・注意を促す内容を示します。(例: 🛕 感電注意)

してはいけない事項 (禁止事項) を示します。 (例: 1)分解禁止)

しなければならない行為を示します。(例: 64プラグをコンセントから抜く)

■ <u>∧</u> 警告 |



(1) 本製品の分解・改造・修理を自分でし ないでください。

火災・感電・故障の恐れがあります。また本 ールやカバーを取り外した場合、 修理をお断りすることがあります。

雷源プラグは、コンセントに完全に差 し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、 ショートや発熱の原因となり、火災や感電

の恐れがあります。 本製品の取り付け/取り外しをするとき は、本製品およびパソコン、周辺機器の電

源スイッチを OFF にし、AC コンセント から電源プラグを抜いてください。 電源プラグがコンセントに接続されたまま、取り付け/取り外しを行うと、感電お よび故障の原因となります。

電気製品の内部やケーブル、コネク ター類に小さなお子様の手が届かない ように機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。


AC100V(50/60Hz) 以外のコンセン トには、絶対に電源プラグを差し込ま ないでください。

海外などで異なる電圧で使用すると、ショトしたり、発煙、火災の恐れがあります。

レーザー光線を直視しないでください。 トレーを開けて中をのぞいたり、本製品を分解しないでください。レーザー光線が目に入ると視覚に障害を及ぼす恐れが 禁止

あります。

小さなお子様が電気製品を使用する場 合には、本製品の取り扱い方法を理解 した大人の監視、指導のもとで行うよ 強制 うにしてください。



人体などからの静電気は、本製品を破損、 またはデータを消失、破損させるおそれ またはデータ? があります。

次の場所には設置しないでください。 感電、火災の原因となったり、製品や パソコンに悪影響を及ぼすことがあ

・ 強い破界、静電気が発生するところ ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定 めた使用環境を超える、または結露する

ほこりの多いところ


→転倒したり、落トして、けがや故障の 原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 ・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。

→故障や感電の原因となります。


禁止


濡れた手で本製品に触れないでくだ さい。

電源ケーブルがコンセントに接続されて 電源ケーノルかコンピントに扱いこう いるときは、感電の原因となります。ま た、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。



そのまま使用を続けると そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 求めの販売店にご相談ください。





に入れたりしないでください。液体や 異物が内部に入ってしまったら、すぐ にコンセントから電源プラグを抜いて ください。

そのまま使用を続けると、ショートして 火災になったり、感電する恐れがありま す。弊社サポートセンターまたは、お買い 9。笄紅ソハートピンノ よんばい 求めの販売店にご相談ください。


電源ケーブルを傷つけたり、加工、加 熱、修復しないでください。 ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック (棚)などの間にはさみ込んだりしない

でくたさい。 重いものをのせたり、引っ張ったりしな

いでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでくだ 電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグ

電源ケーブルを扱いてください。 を持って状いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。

<u>/</u> 注意



各接続コネクターのチリやほこり等は、 取りのぞいてください。また、各接続コ ネクターには手を触れないでください。 故障の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソフト ウェアをインストールするときなど、 お使いのパソコン環境を少しでも変更 するときは、変更前に必ずパソコン内 -ドディスク等)のすべてのデータ を MO ディスク、フロッピーディスク

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。 パックアップの作成を怠ったために、デー ハックアップの作成を思ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任 を負いかねますのであらかじめご了承く ださい。

トレーに、メディア以外のものを載せ ないでください。 故障や火災の原因になります。

高温・多速になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。 表面に手を触れないでください。 両端を持つか、縁と中央の穴をはさむよ うにして持ってください。 持ち運ぶときは、必ずプラスチックケー スに入れて大切に取り扱ってください。

シールやラベルなどを貼らないでください。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、 本製品を拭かないでください。

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製

たりしないでください。

品の故障の原因となります。

メディアは次の点に注意して大切にお

直射日光を当てないでください

使いください。

禁止

禁止 さい。

禁止

禁止

本製品へのアクセス中は、電源スイッ チを OFF にしたり、システムをリセットしたりしないでください。

 \bigcirc

強制

ひびわれや変形、補修したメディアは データが消失、破損する恐れがあります。 使用しないでください。 本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れが あります。 トレーを出したまま放置しないでくだ

内部にほこりが入り込んで、故障の原因に なります。 メディアの反射層が訓離する原因とな りますので、次のことは行わないでくだ

トレーに手を入れ、挟まないように注 表面(レーベル面)に傷を付けないでくだ 意してください。 さい。 メディア同士を重ねないでください。 レーベル面にタイトルなどを書き込むと きは、ボールベンなどの先の硬い筆記用 具を使用しないでください。

禁止

注意 けがの恐れがあります。 メディアを入れたまま移動しないでく

さい。

ださい。 禁止 本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディア を取り出し、電源スイッチを OFF にして から行ってください。

本製品へのアクセス中は、本製品から接

続ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、

パソコンを再起動しないでください。

データが消失、破損する恐れがあります。

定期的にレンズのクリーニングを行っ

本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニ

- - - - ル w ノ s y s 巾 販 の レ ン ズ ク リ ー ニ ン グ キ ッ ト で、 定 期 的 に レ ン ズ の ク リ ー ニ ン グ を 行 っ て く だ さ い

てください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。 本製品を廃棄するときは、地方自治体 0 の条例に従ってください。 本製品を落としたり、強い衝撃を与え

強制 条例の内容については、各地方自治体にお 問い合わせください。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

付属ソフトウェアのサポートについて

______ 付屋ソフトウェアのサポートは各ソフトウェアメーカーにて承っております。 ソフトウェアのユーザー登録は必ず行ってください。

※株式会社バッファローでは、付属ソフトウェアに関するお問い合わせは承っておりませ ん。あらかじめご了承ください。

外付Blu-rayドライブ らくらく! セットアップシート 2009年12月2日 初版発行 発行/株式会社バッファロー